



说明：1、虚线为可扩展功能
 2、水冷时，风扇电机较小，如需保护或控制可用互感器多绕圈数方法提高电流。
 如不需保护或控制，温度设定启动温度120度，停机温度设为70度