


说明：1、虚线为可扩展功能

2、水冷时，风扇电机较小，如需保护或控制可用互感器多饶圈数方法提高电流。

如不需保护或控制，温度设定时启动温度120度，停机温度设为70度

| KY12S控制器电气图 | 制作 | | 审批 | |
|---|---|---|---|---|
| NO.: DQT013 | 日期 | | 普乐特电子有限公司 | |